



Læs denne tekst igennem i ro og mag, inden du begynder at anvende låsen!



Dette skab har en kombinationslås. Når skabet leveres er leveringskoden/Masterkoden: 000000. Vi anbefaler, at du omstiller låsen til din egen kode så hurtigt som muligt. Der er mange som kan leveringskoden...

Isæt batteriet og benyt låsen

REL låsen leveres normalt ulåst med et 9-Volt batteri.

- Åbn enheden ved at drej terminalen mod venstre (mod uret) og træk herefter forsigtig hen i mod dig selv.
- Tilslut og isæt batteriet.
- Luk terminalen ved at dreje mod højre (med uret).

Når den elektroniske kombinationslås er slæt til vil låsen bippe 2 gange hurtigt efter hinanden for at indikere, at låsen er tilsluttet korrekt.

Låsen åbnes på følgende måde:

1. Tast koden - til at begynde med leveringskode 000000 og derefter Enter. Låsen bipper, samtidig blinker den grønne diode for at bekraeftte, at koden er godkendt.
2. Døren kan herefter åbnes.

Låsen lukkes på følgende måde:

1. Luk døren og drej håndtaget, så skabet lukkes/riglerne skydes ud.
2. Tast Clear. Den gule diode lyser i nogle sekunder.

Sådan ændres Masterkoden:

1. Tast Masterkoden samt Enter - (låsen åbner).
2. Tast Masterkoden igen - tast Enter - gul diode lyser.
3. Tast 00 og herefter Enter.
4. Tast ny Masterkode og herefter Enter.
5. Bekräfte den nye Masterkode ved at taste den igen og herefter Enter - den grønne diode blinker 3 gange og låsen bipper 1 gang.

NB! - Luk ikke døren før omstillingen er færdig og den nye Masterkode er afprøvet!

Sådan ændres Brugerkoden:

1. Tast **Masterkoden** samt **Enter** - (låsen åbner).
2. Tast **Masterkoden** igen - tast **Enter** - gul diode lyser.
3. Tast **01** (Brugerkode 1)* og herefter **Enter**.
4. Tast ny **Brugerkode** og herefter **Enter**.
5. Bekræfte den nye **Brugerkode** ved at taste den igen og herefter **Enter** - den grønne diode blinker 3 gange og låsen bipper 1 gang.

Sådan aktiveres Brugerkoden:

1. Tast **Masterkoden** samt **Enter** - (låsen åbner).
2. Tast **Masterkoden** igen - tast **Enter** - gul diode lyser.
3. Tast **09** og herefter **Enter**.
4. Tast **01** (Brugerkode 1)* og herefter **Enter**.
5. Tast **1** og herefter **Enter**.

Sådan deaktiveres Brugerkoden:

1. Tast **Masterkoden** samt **Enter** - (låsen åbner).
2. Tast **Masterkoden** igen - tast **Enter** - gul diode lyser.
3. Tast **09** og herefter **Enter**.
4. Tast **01** (Brugerkode 1)* og herefter **Enter**.
5. Tast **0** og herefter **Enter**.

* Når man taster yderligere Brugerkoder ind ændres dette til 02 for Brugerkode 2, 03 for Brugerkode 3 osv.

NB! - Luk ikke døren før omstillingen er færdig og den nye Brugerkode er afprøvet!