



Etableret 1922

Brugsanvisning!

Denne elektroniske kodelås er et kvalitetsprodukt fra en af verdens største producenter af sikkerhedsprodukter.

Åbning af låsen tryk:

C 1 2 3 4 #.

Låsen er åbnet og i ca 3 sekunder kan knoppen drejes, når knoppen drejes modsat smækker låsen af sig selv.

Trykkes en forkert kode, gives der et fejlsignal.

Trykkes en forkert kode ind 4 gange efter hinanden, blokeres låsesystemet i ca. 25 minutter og låsen kan ikke åbnes, selv om den rigtige kode anvendes.

Omstilling!

Døren åbnes. På indersiden af døren evt. gennem et hul i bagpladen er der en knop og med et let tryk, evt. med en kuglepen eller lignende, trykkes knoppen ind. Den røde lampe på dørens forside lyser nu og den nye kode kan trykkes ind. Anvend ikke C ved omstillingen. Når den nye kode er trykket ind, afsluttes programmet ved at trykke # tasten ind. Et lydsignal registrerer at den nye kode er modtaget. Omstillingen kan kun foretages så længe den røde lampe lyser.

OBS! Prøv altid den nye kode flere gange inden døren lukkes. Er der lavet en fejl, lav blot en ny omstilling.

Eksempel! Vil man have en ny kode f. eks. 1-2-4

1. Tryk knappen på indersiden af døren ind.
2. Når den røde lampe lyser trykkes 1 2 4 samt #
3. Prøv med åben dør at trykke C 1 2 4 #.

Maksimalt kan man benytte 8 cifre i koden (100 000 000 kombinationer).

Låsen drives af 4 stk. 1,5 volts batterier som er placeret under trykpanelet på dørens forside. Se skitse. Plus (+) på batterierne mod højre.

