

Gambling Lock LG15



1. Funktioner
Mastercode (6 cifre) omstilbar
Gamlingcode (2-8 cifre) omstilbar
Kan modtage 99999 forkerte forsøg
2. **Ændring af Mastercode (leveres med 123456)**
Tast 1 indtil dobbelt BIP
Tast eksisterende mastercode
Tast ny code
Bekræft/tast ny kode
Korrekt kodeændring = dobbelt BIP
Mislykket kodeændring = langt BIP
3. Etablering & ændring af Gambling code
Tast 2 indtil dobbelt BIP
Tast Mastercode
Tast et tal (2-8) = angivelse af cifer antal i Gamling Code
Tast Gamling Code
Bekræft/ tast Gamling Code
Dobbelt BIP = Gambling Code er gemt
Langt BIP = Gamling code IKKE gemt
4. Test af tastatur
Tast 5 indtil dobbelt BIP
Tast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Dobbelt BIP = OK
Langt BIP = fejl / forkert rækkefølge (1-2-3,....)
5. Åbning af lås via Gamling Code
Tast Gambling Code (2-8 cifre)
Langt BIP = forkert kode
Dobblet BIP = lås åben
6. Forbrug af antal "forkert koder" jf pkt 4
Dyb BIP = kvote af forkerte forsøg er opbrugt
Åbning sker herefter kun via Master Code (pkt 8)
Batteriskift påvirker IKKE låsens hukommelse

7. Åbning via Mastercode

Tast 0 indtil dobbelt BIP

Tast Master code

Dobbelt BIP = åben

Åbning via Master Code registreres IKKE jf pkt 4

8. Konstant BIP signal = Batteriskift nødvendig