

TIL LYKKE !

MED DERES NYE GIGANT PENGESKAB.

Hermed en vejledning i brugen af kodelåsen på Deres nye pengeskab. På kransen rundt om talskiven findes der to mærker. Det ene er et såkaldt "åbningsmærke", placeret øverst, lige midt for på kransen ("kl.12" - se fig.1).

Det andet mærke er et "omstillingsmærke", som er placeret lidt til venstre for "åbningsmærket" på kransen ("kl.11" - se fig.1).

Vi håber, de får glæde af Deres Gigant Pengeskab, og hvis der imod vore forventninger skulle indtræffe nogle problemer, er De velkommen til at kontakte vores serviceafdeling.

VEJLEDNING TIL KODELÅSEN

En kodelås er en præcisionslås, og De bør derfor være nøjagtig ved indstillingen af talskiven ud for hhv. omstillings- og åbningsmærket.

Talskiven skal drejes langsomt og roligt, og hvis De kommer til at dreje forbi mærket, efter at have drejet det korrekte antal omgange, må De starte forfra med at dreje hele serien af kombinationstal en gang til. Drej ikke tilbage for at opnå den korrekte indstilling. En omgang er talt hver gang det valgte tal er ud for mærket, uanset hvor De startede.

ÅBNING AF EN 3-TALS KOMBINATION.

Kodelåsen er indstillet til kombinationen 10 - 20 - 30.

Drej talskiven langsomt til venstre, og stop når tallet "10" er ud for åbningsmærket i den 5. omgang.

Drej talskiven langsomt til højre, og stop når tallet "20" er ud for åbningsmærket i den 3. omgang.

Drej talskiven langsomt til venstre, og stop når tallet "30" er ud for åbningsmærket i den 2. omgang.

Drej talskiven langsomt til højre, indtil den ikke kan drejes mere, og skabet kan åbnes.

LÅSNING AF SKABET

Luk lågen, drej håndtaget, og drej talskiven til venstre mindst 4 hele omgange.