



Hul for omstillingsnøgle

Brugsanvisning for Kromer CONVAR omstilbar nøgletalås.

Omstilling: når brugsanvisningen følges, er låsen let at omstille.

Brug aldrig vold, tilkald hellere en specialist
tlf. 97 12 32 88, meget kan ordnes pr. telefon.

Når omstillingen er foretaget, skal man med **ÅBEN DØR**, kontrollere om omstillingen er korrekt.

Låsen skal afprøves flere gange før døren lukkes og skabet aflåses.

<p>1. Lås skabet op - Luk døren op - Riglerne drejes ud - lås låsen igen. Drej nøglen ca. 170° "med uret" til nøglen stopper. Nøglen skal blive i låsen.</p>	
<p>2. Indfør omstillingsnøglen i hullet på dørens bagside, drej omstillingsnøglen 90° "mod uret" lad den blive i denne stilling til punkt 3 og 4 er gennemført.</p>	
<p>3. Drej (på dørens forside) nøglen "med uret" til lodret, tag nu nøglen ud med den brede nøglekam opad.</p>	
<p>4. Indfør den nye nøgle i låsen med den brede nøglekam opad, drej nøglen "mod uret" 90° (vandret), nøglen stopper.</p>	
<p>5. Drej omstillingsnøglen på dørens bagside tilbage, "med uret" - tag omstillingsnøglen ud.</p>	
<p>6. Drej den nye nøgle "mod uret" til lodret stilling - tag nøglen ud. Omstillingen er nu gennemført.</p>	
<p>7. Kontroller nu med ÅBEN DØR at gamle nøgler ikke passer, og at det nye sæt nøgler passer.</p>	