



# Manual til S&G Spartan 1 Hovedkode + 1 Brugerkode



## Generelt.

Koder består af 6 tal, fabriks/hovedkode er 123456#.  
Der kan yderligere installeres en ekstra brugerkode.

Fabrikskoden på låsen skal ændres til egen kode når låsen tages i brug.

## Lås op/lås:

Tast en gyldig kode efterfulgt af #. Åbn døren indenfor 6 sekunder. Venter man længere end 6 sekunder vil låsen låse igen.

Aflåsning: Luk døren, aflåsning sker automatisk, der høres 2 signaler og LED lyset blinker.

## Administration af kode(r)

Må kun gennemføres med ÅBEN dør.

Du kan ændre / oprette / deaktivere / genaktivere og slette koder

## Ændre kode:

Alle koder ændres ved at taste:

22\* eller 33\* (eksisterende 6 cifret kode)# (♫♫♫♫) (ny 6 cifret kode)# (♫♫) (ny 6 cifret kode)# (♫♫♫).

Hver gang der trykkes på en tast på tastaturet høres et signal og LED lyset giver et blink.

Hvis ikke, tjek om batteriet er ok og korrekt tilsluttet.

Det antal signaler som låsen giver, symboliseres i denne manual med tegnet ♫.

Tastaturets lydsignal kan slås fra.

Hvis man laver en fejl under programmeringen, kan man taste \*\* eller vente 10 sekunder, så bliver låsen nulstillet og man kan begynde forfra. Vent altid til hele signalrækkefølgen er slut inden næste tal, ellers afbrydes sekvensen.

Kontroller altid funktion af ny kode mindst 3 gange inden døren lukkes.

### **Opret ekstra brugerkode**

Brugerkode kan ikke være identisk med hovedkoden. Er den det vil låsen give fejlmarkering.  
Tast 74\* (6 cifret hovedkode) # (JJJJJJ) 1# (JJJ) (ny 6 cifret brugerkode) # (JJJ) (ny 6 cifret brugerkode) (JJJ).

Den nye brugerkode kan nu åbne låsen.

### **Deaktivér brugerkode**

Tast 55\* (6 cifret hovedkode) # (JJ). Brugerkode vil stadig være i låsen, men kan ikke åbne den.  
Forsøger man at åbne med brugerkode indikeres dette ved et dobbeltsignal, og låsen forbliver låst.

### **Genaktivér brugerkode**

(aktiver brugerkode som har været deaktiveret)

Tast 55\* (6 cifret hovedkode)# (JJJJ) Brugerkode kan atter åbne låsen.

### **Slet brugerkode**

Tast 74\* (6 cifret hovedkode)# (JJJJJJ) 1# (JJJ) #(JJJ)#(JJJ). Brugerkode er nu fjernet.

### **Forkert kode**

Hvis man taster 5 forkerte koder i træk, bliver låsen ”afbrudt” i 3 minutter. Dette indikeres af 2 lange signaler. Vent 3 minutter, og prøv igen. Ved yderligere forsøg i ”straf tiden” forøges denne med nogle sekunder.

### **Tastaturlyd**

Sluk: Tast 78\* (6 cifret hovedkode)# (JJJJJJ) 0# (JJJ) 0#(JJJ)

Tænd: Tast 78\* (6 cifret hovedkode)# (JJJJJJ) 1# (JJJ) 1#(JJJ)

### **Batterikontrol**

Tast: 89\*

1 signal (J) indikerer svagt batteri,

2 signaler (JJ) indikerer OK batteri.

### **Batteriskift.**

Frigør batteriboks i bund af tastatur, anvend kun Duracell Industrial batterier 9v.