



Læs denne tekst igennem i ro og mag, inden du begynder at anvende låsen!



Dette skab har en kombinationslås. Når skabet leveres er **leveringskoden/Masterkoden:** 000000. Vi anbefaler, at du omstiller låsen til din egen kode så hurtigt som muligt. Der er mange som kan leveringskoden...

Isæt batteriet og benyt låsen

REL låsen leveres normalt ulåst med et 9-Volt batteri.

- Åbn enheden ved at drej terminalen mod venstre (mod uret) og træk herefter forsigtig hen i mod dig selv.
- Tilslut og isæt batteriet.
- Luk terminalen ved at dreje mod højre (med uret).

Når den elektroniske kombinationslås er slået til vil låsen bippe 2 gange hurtigt efter hinanden for at indikere, at låsen er tilsluttet korrekt.

Låsen åbnes på følgende måde:

1. Tast **koden** - til at begynde med leveringskode 000000 og derefter **Enter**. Låsen bipper, samtidig blinker den grønne diode for at bekræfte, at koden er godkendt.
2. Døren kan herefter åbnes.

Låsen lukkes på følgende måde:

1. Luk døren og drej håndtaget, så skabet lukkes/riglerne skydes ud.
2. Tast **Clear**. Den gule diode lyser i nogle sekunder.

Sådan ændres Masterkoden:

1. Tast **Masterkoden** samt **Enter** - (låsen åbner).
2. Tast **Masterkoden Igen** - tast **Enter** - gul diode lyser.
3. Tast **00** og herefter **Enter**.
4. Tast **ny Masterkode** og herefter **Enter**.
5. **Bekræfte** den nye **Masterkode** ved at taste den igen og herefter **Enter** - den grønne diode blinker 3 gange og låsen bipper 1 gang.

NBI - Luk ikke døren før omstillingen er færdig og den nye Masterkode er afprøvet!

Sådan ændres Bruger-koden:

1. Tast **Masterkoden** samt **Enter** - (låsen åbner).
2. Tast **Masterkoden igen** - tast **Enter** - gul diode lyser.
3. Tast **01** (Bruger-kode 1)* og herefter **Enter**.
4. Tast **ny Bruger-kode** og herefter **Enter**.
5. **Bekræfte** den nye **Bruger-kode** ved at taste den igen og herefter **Enter** - den grønne diode blinker 3 gange og låsen bipper 1 gang.

Sådan aktiveres Bruger-koden:

1. Tast **Masterkoden** samt **Enter** - (låsen åbner).
2. Tast **Masterkoden igen** - tast **Enter** - gul diode lyser.
3. Tast **09** og herefter **Enter**.
4. Tast **01** (Bruger-kode 1)* og herefter **Enter**.
5. Tast **1** og herefter **Enter**.

Sådan deaktiveres Bruger-koden:

1. Tast **Masterkoden** samt **Enter** - (låsen åbner).
2. Tast **Masterkoden igen** - tast **Enter** - gul diode lyser.
3. Tast **09** og herefter **Enter**.
4. Tast **01** (Bruger-kode 1)* og herefter **Enter**.
5. Tast **0** og herefter **Enter**.

* Når man taster yderligere Bruger-koder ind ændres dette til 02 for Bruger-kode 2, 03 for Bruger-kode 3 osv.

NB! - Luk ikke døren før omstillingen er færdig og den nye Bruger-kode er afprøvet!