

ADK integration af S&G kodelås

Funktionsprincip:

A: Bruger verificeres af eksisterende ADK software

B: Derefter indgives talkode på S&G låsens tastatur

C: Skabet kan åbnes

Test af montering / kabling:

Når montage er gennemført jf. foto, frakobl ADK kabel #16 & #17, tast kode på låsen.

Hvis låsen åbner er montage korrekt gennemført.

Luk IKKE døren under test forløb !!

